











Codigo	N° Pedido	Descripción	
<b>Recambios adecuados a Messer Griesheim® PCH 60</b>			
753.03293	HG 1100	 Electrodo Hafnium .....	
753.03311	HG 1101	 Boquilla Ø 1,0 mm .....	
753.03314	HG 1102	 Portaboquilla ..... Para el correspondiente kit compás y accesorios véase pág. 4.	
<b>Recambios adecuados a Messer Griesheim® PCH 95</b>			
753.03293	HG 1100	 Electrodo, Hafnium .....	
753.03753 753.03754	HG 1160 HG 1161	 Boquilla Ø 1,0 mm ..... Boquilla Ø 1,2 mm .....	
753.03751	HG 1164	 Portaboquilla .....	
753.03777	HG 1163	 Muelle patín .....	
<b>Recambios adecuados a Messer Griesheim® PCH 100/PCM 250</b>			
445.292 445.291 445.327 445.261	HG 1110 HG 1111 HG 1112 HG 1113 HG 1115	 Boquilla Ø 1,0 mm ..... Boquilla Ø 1,4 mm ..... Boquilla Ø 1,6 mm ..... Boquilla Ø 2,0 mm ..... Boquilla Ø 2,5 mm .....	
445.278	HG 1114	 Protección ceramica PCH 100 .....	
445.259	HG 1116	 Protección PCM 250 .....	